

BẢNG TRA MÃ MỤC IN LASER CÁC LOẠI**VO NGUYEN CO.,LTD****TEL: 0937355455 - WEBSITE: WWW.MUCINVITINH.VN**

Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
CB435A	HP LaserJet P1005/ P1006	Black	1500
CB436A	HP LaserJet P1505/ P1505n/ M1120/ M1522n MFP/ M1522nf MFP	Black	2000
CB388A	HP LaserJet P1007/ P1008	Black	1500
Q7570A	HP LaserJet M5052/ M5035/ M5035x/ M5035xs	Black	15000
Q5945A	HP LaserJet M4345/ M4345x/ M4345xm/ M4345xs/ 4345mfp	Black	18000
C8543X	HP LaserJet 9040/ 9000hnf/ 9040dn/ 9040n/ 9000/ 9000Lmfp/ 9000mfp/ 9000hns/ 9050	Black	30000
CC364A	HP LaserJet P4014n/ P4015n/ P4015tn/ P4015x/ P4515n/ P4515tn/ P4515x	Black	10000
Q1338A	HP LaserJet 4200/ 4200n/ 4200tn/ 4200dtn/ 4200dtns/ 4200dtnsl	Black	12000
Q1339A	HP LaserJet 4300/ 4300n/ 4300tn/ 4300dtn/ 4300dtns/ 4300dtnsl	Black	18000
Q2610A	HP LaserJet 2300/ 2300L/ 2300n/ 2300d/ 2300dn/ 2300dtn	Black	6000
Q2612A	HP LaserJet 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 1022n/ 1022nw/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055/ 3052/ M1319f	Black	2500
Q2613A	HP LaserJet 1300/ 1300n/ 1300xi	Black	2500
Q2624A	HP LaserJet 1150	Black	4000
C3900A	HP LaserJet 4V/ 4MV/ 4CV	Black	15000
C3903A	HP 5P/ 5MP/ 6P/ 6MP/ 6PSI/ 6PXI/ 6PSE	Black	4000
C3906F	HP 5L/ 5ML/ 5LFS/ 6L/ 6LGold/ 6Lpro/ 6LSE/ 6LXI/ 3100	Black	2500
C3909A	HP LaserJet 8000/ 8000N/ 8000DN/ 5SI/ 5SIMX/ 5SINX/ MOPIER240	Black	15000
C4092A	HP LaserJet 1100/ 1100A/ 1100XI/ 1100ASE/ 1100AXI/ 3200/ 3200se/ 3200m	Black	2500
C4096A	HP LaserJet 2000/ 2100/ 2100m/2100se/ 2100tn/ 2100d/ 2100xi/ 2200/ 2200dn/ 2200dse/ 2200dt/ 2200dtn	Black	4000
C4127A	HP LaserJet 4000/ 4000N/ 4000SE/ 4000T/ 4000tn/ 4050/ 4050N/ 4050T/ 4050TN/ 4050DN/ 4050SE/ 4050 USB-Mac	Black	6000
C4129X	HP LaserJet 5000/ 5000N/ 5000GN/ 5000Dn/ 5100/ 5100SE/ 5100LE/ 5100TN/ 5100DTN	Black	10000
C4182X	HP LaserJet 8100/ 8100n/ 8100Dn/8100mfp/ 8150n/ 8150/ 8150dn/ 8150hn/ 8150mfp	Black	20000
Q5942A	HP LaserJet 4250/4240n/ 4250n/ 4250dtn/ 4250dtnsl/ 4250tn/ 4350/ 4350n/ 4350tn/ 4350dtn/ 4350dtnsl	Black	10000
Q5949A	HP LaserJet 1160/ 1160LE/ 1320/ 1320n/ 1320nw/ 1320t/ 1320tn/3390	Black	2500

Q6511A	HP LaserJet 2420/ 2420d/ 2420n/ 2420dn/ 2430/ 2430n/ 2430tn/ 2430dtn	Black	6000
C7115A	HP LaserJet 1000/ 1005/ 1200/ 1200N/ 1200SE/ 1220/ 1220SE/ 3300/ 3320nMFP/ 3320MFP/ 3380	Black	2500
Q7516A	HP LaserJet 5200L/ 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200dtn	Black	12000
Q7551A	HP LaserJet P3005/ P3005d/ P3005dn/ P3005n/ P3005x;M3027/ M3027x/ M3035/ M3035xs MFP	Black	6500
Q7553A	HP LaserJet P2015/ P3000Seiten/ P2015/ P2015D/ P2015 DN/ P2015N/ P2015X	Black	3000
C8061A	HP LaserJet 4100/ 4100n/ 4100tn/ 4100Dtn/ 4100mfp/ 4101mfp/ 4000/ 4050	Black	6000
92274A	HP LaserJet 4L/ 4ML/ 4MP/ 4P	Black	3350
92298A	HP LaserJet 4/ 4Plus/ 4M/ 4M Plus/ 5/ 5M/ 5N/ 5 SE	Black	6800
92275A	HP LaserJet 2P/ 3P/ IIp/ IIp plus/ IIp	Black	3500
92295A	HP LaserJet 2/ 3/ II/ II d/ III/ III d	Black	4000

Canon Toner Cartridges Black Series			
Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
FX-1	Canon FAX L700/ 730/ 760/ 765/ 770/ 775/ 777/ 780/ 790/3300	Black	4000
FX-2	Canon FAX L500/ 550/ 600	Black	4000
FX-3	Canon FAX - L200/ 240/ 250/ 280/ 300/ 360/ 380/ 388/ 3100/ 6000	Black	2500
FX-4	Canon FAX L800/ 900/ 8500/ 9000/ 9000s/ 9000ms/ 9500	Black	4000
FX-5	Canon Laser Class 8000	Black	8000
FX-6	Canon LC - 3170/ 3175/ L1000/ KC3170/ 3175	Black	5000
FX-7	Canon Fax L - 2000	Black	4500
FX-8	Canon Fax L360/ L380/ L380 S/ L390/ L400/ L170/ D320/ D340/ 310/ 510/ PC-D320/ D340	Black	2500
FX-9	Canon Fax L100/ L120	Black	2500
FX-10			
CRG-140			
EP-P	Canon LBP 4I/ 4U/ 430/ 430W/ PX/ PXII/ P90	Black	3350
EP-W	Canon LBP-2460/ 3260/ WX/ 323/ 383/ 398	Black	15000
EP-B	Canon LBP-A309GII/ A304GII/ A304E/ A304EII/ A/ BX/ BX II/ P380/ 830/ 830N/ 830EX	Black	15000
EP-V	Canon LBP-VX/ 430N	Black	4000
CRG-103	Canon LBP 2900/ 3000	Black	2000
CRG-303			
CRG-703			
CRG-108	Canon LBP 3300	Black	2500
CRG-308			
CRG-708		Black	6000
CRG-308H			
CRG-708H	Canon LBP 3460	Black	6000
CRG-710			

CRG-309	Canon LBP 3500	Black	12000
CRG-509			
CRG-106	Canon MF6530/ 6540/ 6550/ 6560/ 6580	Black	2000
CRG-306			
CRG-706			
E16	Canon PC100/ 140/ 150/ 200/ 204/ 220/ 288/ 300/ 310/ 320/ 325/ 330/ 330L/ 355/ 400/ 420/ 425/ 428/ 430/ 500	Black	2000
E20			
E21			
E30	Canon PC530/ 550/ 700/ 720/ 730/ 735/ 740/ 745/ 760/ 770/ 775/ 780/ 785/ 790/ 795/ 860/ 880/ 890/ 920/ 921/ 940/ 941/ 950/ 980/ 981	Black	4000
E31			
E40			
EP-22	Canon LBP - 810/ 1120	Black	2500
EP-32	Canon LBP-1000/ 1310/ 470	Black	4000
EP-52	Canon LBP-1760/ 1760N/ 1760TN/ 1760e	Black	10000
EP-62	Canon Imageclass/ 2200/ 2210/ 2220	Black	10000
EP-72	Canon LBP-3260; ImMPEclass 4000 Canon LBP-950/ 1910/ 3260	Black	20000
EP-25	Canon LBP-1210	Black	2500
EP-26	Canon Imageclass MF3110/ 3111/ 3112/ 3240/ 5500/ 5530/ 5550/ 5630/ 5650/ 5730/ 5750/ 5770		
EP-27			
X25	Canon LBP-300LDA/ 300LDF/ 300N/ 3200/ 3210		
CRG-U	Canon LaserBase MF3220/ 3240/ 5630/ 5650		
EP-65	Canon LBP-2000	Black	10000
CRG-W	Canon Fax L360/ L380/ L380 S/ L390/ L400/ L170/ D320/ D340/ 310/ 510/ PC-D320/ D340	Black	2500
CRG-T			
S35			
L50	Canon ImageClass D620/ 660/ 661/ 680/ 760/ 761/ 780/ 781/ 860/ 861/ 880	Black	5000
EP-E	Canon LBP-260C/ 405/ 450/ 800/ 860/ 1260/ EX/ ZX/ 81V/ P270/ P430/ Fileprint 300	Black	6800

Epson Toner Cartridges Black Series			
Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
SO50010	Epson EPL-5700/ 5800	Black	6000
SO50087	Epson EPL-5900/ 5900L/ 6100	Black	6000
SO50167	Epson EPL-6200	Black	3000
SO50015	Epson EPL-5700/ 5800/ 5900/ 5900L/ 6100	Drum KIT	20000
SO51099	Epson EPL-6200	Drum KIT	20000

Lexmark Toner Cartridges Black Series			
Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
12016SE	Lexmark E120/ E120n	Black	2000
12S0400	Lexmark E220	Black	2500

08A0478	Lexmark E320/ E322/ E322n	Black	6000
12A7405	Lexmark E321/ E323/ E323n	Black	6000
4K00199	Lexmark OptraM410/ OptraM412	Black	10000
12A5845	Lexmark OPtra T610/ 612/ 614/ 616	Black	20000
12A7462	Lexmark T630/ T632/ T634	Black	20000
14K0050	Lexmark Optra W812	Black	12000
12A8420	Lexmark Optra T430	Black	12000
12A6860	Lexmark Optra T620/ T620N/ T620DN/ T622/ T622N/ T622DN	Black	6000
18S0090	Lexmark X215	Black	3000
10S0150	Lexmark Optra E210	Black	3000
13T0101	Lexmark OPyta E310/ E312/ E312L	Black	5000
69G8256	Lexmark Optra E	Black	5000
12A9311	Lexmark E250/ 352/ 450	Drum unit	
12A8302	Lexmark Optra E230/ E232/ E324/ E240/ E330/ E332/ E340/ E342n	Drum unit	20000

Brother Toner Cartridges Black Series			
Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
TN-10J	Brother FAX-2880/ 8070P/ 2850/ 2800/ 2900/ 3800/ 2600/ 2750/ 3550/ 3650/ 3750/ 2650/ 2660/ 4550J/ 4650J Brother MFC-9030/ 9070/ 9160/ 9180/ 4800/ 4350/ 4450/ 4550/ 4550Plus/ 4650/ 6550mc/ 6650mc Brother MFC-7550mc/ 7650mc/ 7750mc/ 4800/ 6600/ 6800/ P2000 Brother HL-720/ 730/ 730Plus/ 760/ HL-1070/ 1060/ 820/ 1020/ 1040/ 1050/ 1040DX/ 1050/ 1040DX/ 1050/ DX/ 1060/ 1070/ HL820 Brother DCP-1000	Black	2200
TN-25J	Brother HL2040/ 2070/ MFC7420/ 7220/ DCP 7025/ 7010/ FAX2820/ HL2030/ 2040n/ 2070n/ 2075N Brother 7225n/ 7820/ 2920/ DCP7200/ DCP7020/ MFC7820/ MFC7820N/ MFC7420	Black	2500
TN-33J	Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/ MFC-P2500 Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500/ Fax-4750/ 5750/ 8350P/ 8360P/ 8750P Brother FAX-8300J/ 8500J/ 8600/ 9650/ 9660/ MFC-9600/ 9600J/ 9750/ 9760/ 9850/ 9860/ 9870/ 9880/ 9800J/ 8370 Brother MFC-8420/ MFC-8820D/ MFC-8820DN/ MFC8440/ 8840D/ 8840DN/ DCP8040/ 8045D/ 8220 Brother HL-5100/ 5150D/ 5150DLT/ 5170DN/ HL 5130/ 5140/ 5150/ 5170/ MFC8220 Brother HL-5040/ 5050/ 5070N/ 1650/ 1670N/ 1850/ 1870N Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500	Black	6000
TN-36J	Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/MFC-P2500 Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500/ FAX-4750/ 5750/ 8350P/ 8360P/ 8750P Brother FAX-8300J/ 8500J/ 8600/ 9650/ 9660/ MFC-9600/ 9600J/ 9750/ 9760/ 9850/9860/ 9870/ 9880/ 9800J/ 8370	Black	6000

	Brother MFC-8420/ MFC-8820D/ MFC-8820DN/ MFC 8440/ 8840D/ 8840DN/ DCP8040/ 8045D/ 8220 Brother HL5100/ 5150D/ 5150DLT/ 5170DN/ HL 5130/ 5140/ 5150/ 5170/ MFC8220 Brother HL-5040/ 5050/5070N/ 1650/ 1670N/ 1850/ 1870N Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500		
TN-200	Brother Fax-2650/ 2660/ 4550J/ 4650J/ 8000P/ 8050P/ 8060P/ 8200P/ 8250P/ 8650P/ HL720/ 730/ 730Plus/ 760/ MFC4600/ 9000/ 9050/ 9060/ 9500/ 9550	Black	2200
TN-250	Brother Fax2800/ 2900/ 3800/ MFC4800/ 680; DCP 1000	Black	2200
TN-300	Brother HL1040/ 1050/ 1060/ MFC200	Black	2200
TN-350	Brother FAX2820/ HL2040/ 2045/ 2070/ 2075/ MFC7420/ 7820N/ 7220/ DCP7010	Black	2500
TN-430	Brother 1030/ 1230/ 1240	Black	6000
TN-530	Brother 1350/ 1370N/ 1850/ 1870	Black	6000
TN-540	Brother HL5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8440/ 8040/ 8045/ 8840	Black	6000
TN-550	Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280/ 8420/ 8820	Black	7000
TN-560	Brother 1350/ 1370N/ 1850/ 1870/ 1650/ 1670/ 1850/ 1870/ 5030/ 5040/ 8020/ 8025	Black	6000
TN-570	Brother HL5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8840/ 8440/ 8040/ 8045	Black	6000
TN-580	Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280	Black	7000
TN-2000	Brother FAX-2820; HL2040/ 2045/ 2070/ 2075; MFC7420/ 7820N/ 7220; DCP7010	Black	2500
TN-2075	Brother HL2040/ 2070/ MFC7420/ 7220/ DCP7025/ 7010/ Fax2820/ HL2030/ 2040n/ 2070n/ 2075n Brother 7225n/ 7820/ 2920/ DCP7200/ DCP7020/ MFC7820N/ MFC7420	Black	2500
TN-3030	Brother HL-5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8840	Black	6000
TN-3035	Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/ MFC-P2500 Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500/ FAX-4750/ 5750/ 8350P/ 8360P/8750P Brother Fax-8300J/ 8500J/ 8600/ 9650/ 9660/ MFC-9600/ 9600J/ 9750/ 9760/ 9850/ 9860/ 9870/ 9880/ 9800J/ 8370 Brother MFC-8420/ MFC-8820D/ MFC-8820DN/ MFC8440/ 8840D/ 8840DN/ DCP8040/ 8045D/ 8220 Brother HL-5100/ 5150D/ 5150DLT/ 5170DN/ HL5130/ 5140/ 5150/ 5170/ MFC8220 Brother HL-5040/ 5050/ 5070N/ 1650/ 1670N/ 1850/ 1870N Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500	Black	6000
TN-3060	Brother HL5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8840	Black	6000
TN-3130	Brother HL5240/ HL5250DN/ HL5250DNT/ HL5270/ HL5280DW/ MFC8460N/ MFC8860DN/ DCP8060/ 8065DN	Black	7000
TN-3135	Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280	Black	7000
TN-3170	Brother HL5240/ HL5250DN/ HL5250DNT/ HL5270/ HL5280DW/ MFC8460N/ MFC8860DN/ DCP 8060/ 8056	Black	7000
TN-3175	Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280	Black	7000
TN-4100	Brother HL-6050/ 6050D/ 6050DN	Black	7500

TN-5000	Brother FAX-2880/ 8070P/ 2850/ 2800/ 2900/ 3800/ 2600/ 2750/ 3550/ 3650/ 3750/ 2650/ 2660/ 4550J/ 4650J Brother MFC-9030/ 9070/ 9160/ 9180/ 4800/ 4350/ 4450/ 4550Plus/ 4650/ 6550mc/ 6650mc Brother MFC-7550mc/ 7650mc/ 7750mc/ 4800/ 6600/ 6800/ P2000/ Brother HL-720/ 730/ 730Plus/ 760/ HL-1070/ 1060/ 820/1020/ 1040/ 1050/ 1040DX/ 1050DX/ 1060/ 1070/ HL820/ Brother DCP-1000	Black	2200
TN-5500	Brother HL5040/ HL5050/ HL5050LT/ HL5070N/ HL5140/ HL5150/ HLS150DLT/ HL5170DN/ HL5170DNLT DCP3040/ DCP8045D/ DCP8020/ DCP8025D/ MFC8420/ MFC8820D/ MFC8820DNS/ MFC8220/ MPC8440/ MFC8640D/ MFC8840D/ MFC8840DN	Black	2200
TN-6300	Brother 1030/ 1230/ 1240	Black	6000
TN-6350	Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/ MFC-P2500 Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500/ FAX-4750/ 5750/ 8350/ 8360P/ 8750 Brother FAX-8300J/ 8500J/ 8600/ 9650/9660/ MFC-9600/ 9600J/ 9750/ 9760/ 9850/ 9860/ 9870/ 9880/ 9800J/ 8370 Brother MFC-8420/ MFC8820D/ MFC8440/ 8840D/ 8840DN/ DCP8040/ 8045D/ 8220 Brother HL5100/ 5150D/ 5150DLT/ 5170DN/ 1850/ 1870N Brother HL-5040/ 5050/ 5070N/ 1650/ 1670N/1850/ 1870N Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500	Black	6000
TN-6600	Brother 1030/ 1230/ 1240	Black	6000
	Brother 1350/ 1370N/ 1850/ 1870	Black	6000
	Brother Fax2850/ 8070/ MFC9030/ 9070/ 9160/ 9180/ 4800	Black	2200
	Brother HL5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8840	Black	6000
	Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/ MFC-P2500	Black	6000
	Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280	Black	7000

IBM Toner Cartridges Black Series			
Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
1116	IBM 1116	Black	6000
1312	IBM 1312	Black	6000
1130	IBM 1130/ 1140	Black	4000
1412D	IBM InfoPrint 1412/ 1512	Drum KIT	30000
12	IBM InFoPrint 1412/1512	Black	6000

Minolta Toner Cartridges Black Series			
Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
9J04203	Konica Minolta PagePro 1400/ 1400W/ QMS PagePro 1400/ 1400W	Black	2000
1710566-001	Konica PagePro 1300/ 1300W/ 1350W/ 1380MF/ 1390MF Minolta QMS PagePro 1300/ 1300W/ 1350W/ 1380MF/ 1390MF	Black	3000
1710399-002	Konica Minolta PagePro 1100/ 1100L/ 1250/ 1250E/ 1250W/ Konica Minolta Pagework 8/8E/8L QMS PagePro 1100/ 1100L/ 1250/ 1250E/ 1250W/ 8/ QMS Pageworks 8E/ 8L	Black	3000

Panasonic Toner Cartridges Black Series			
Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
KX-FA83	Panasonic KX-FL511/ 512/ 513	Black	2500
KX-FA76	Panasonic KX-FL501/ 502/ 503/ 523/ KX-FLM551/ 552/ 553/ 558?/ KX-FBL751/ 752/ 753/ 755/ 756/ 758	Black	2000
P77/ 78A	Panasonic KXP503/ 523/ 553/ 753/ 758	Black	6000
KX-FA85E	Panasonic KX-803CN NEW	Black	5000
KX-FA84	Panasonic KX-513CN/ 543CN	Black	10000
KX-FA90E	Panasonic KX-FL313CN	Black	
UG-3313	Panasonic UF-550/ 770/ 880/ 885/ 895/ DF-1100	Black	10000
UG-3350	Panasonic UF-585/ 595	Black	7500
UG-3204	Panasonic Panafax UF-745/755/ 755E/ 775E	Black	8000
UG-3309	Panasonic Panafax UF-744/ Panafax UF-788	Black	5000

Samsung Toner Cartridges Black Series			
Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
ML-1630DA	Samsung ML 1630/ 1631	Black	2000
SCX-4500D3	Samsung SCX-4500	Black	2000
ML-4300D3	Samsung ML-4300I/ 4300C	Black	3000
ML-3050D4	Samsung ML-3050/ 3051N/ 3051ND	Black	4000
ML-3050D8		Black	8000
ML-3050D6	Samsung ML-3560/ 3561N/ 3561ND/ 3562W	Black	6000
ML-3560DA		Black	12000
ML-1210D3	Samsung ML-1010/ 1012M/ 1210/ 1210M/ 1430/ 1250/ 1650/ 1651N/ 1200 Series	Black	3000
SF-5100D3	Samsung SF-515/ 530/ 531P/ 5100/ 5100P/ 535E;MI-808/ 5100; MSYS-5100P	Black	3000
SF-550D3	Samsung SF-550/550P/ 555/ 555P	Black	3000
ML-4500D3	Samsung ML-4500/ 4600	Black	3000
ML-1510D3	Samsung ML-1510/ 1520/ 1520P	Black	3000
ML-1710D3	Samsung ML-1710/ 1740/ 1750	Black	3000
SCX-4216D3	Samsung SCX-4016/ 4116/ 4216F, SF-560/ 565P/ 750P/ 755P	Black	3000
SCX-4100D3	Samsung SCX-4100	Black	3000
SCX-4200D3	Samsung SCX-4200	Black	3000
ML-1610D2	Samsung ML-1610/ 1615	Black	3000
ML-2010D3	Samsung ML-2010/ 2010R/ 2510/ 2570/ 2571N	Black	3000
SCX-4521D3	Samsung SCX-4321/ 4521F	Black	3000
ML-2250D3	Samsung ML-2250/ 2251N/ 2251NP/ 2252W	Black	3000
SCX-4720D3	Samsung SCX-4520/ 4720F/ 4720FN	Black	3000
SCX-4725D3	Samsung SCX-4725F/ 4725FN	Black	3000
ML-2150D8	Samsung ML-2150/ 2151N/ 2152W	Black	8000
ML-1450D6	Samsung ML-1440/ 1450/ 1451n	Black	6000
ML-1650D8	Samsung ML-1650/ 1651N	Black	8000

ML-2550DA	Samsung ML-2550/ 2551N	Black	10000
ML-D3470A	Samsung ML-3470N/ 3470D/ 3771N	Black	4000
SCX-D5530A	Samsung SCX-5530/ 5530N/ 5530ND/ 5530FN/ 5330N	Black	4000
ML-D4550A	Samsung ML-4050N/ 4550/ 4551N/ 4551ND	Black	10000
ML-6060D6	Samsung ML-6040/ 6060/ 6060N/ 6060S	Black	6000
ML-D2850A	Samsung ML-2850D/ 2851ND	Black	2000
ML-5000D3	Samsung ML-5000A/ 5100A/ 5000G/ 5050G	Black	3000
SF-5800D5	Samsung SF-5800/ 5805/ 5900/ 5905	Black	5000
ML-7000D8	Samsung ML-7000/ 7000N/ 7000P/ 7050/ 7300/ 7300N/ Qwiklaser 7000/ 7050	Black	8000
ML-6000D6	Samsung QL-6000/ 6050/ 6100/ Qwiklaser 6000	Black	6000
ML-8000D8	Samsung ML-8000/ 8050W/ 8050WG/ 8100	Black	8000
SCX-5312D6	Samsung SCX-5112/ 5112F/ 5115/ 5115F/ 5312F/ 5315F/ SF-830/ 835P	Black	6000
SCX-6320D8	Samsung SCX-6220/ 6320F	Black	8000
MLT-D109S	Samsung SCX-4300	Black	2000
MLT-D108S	Samsung ML-1641/ 2241	Black	1500
SF-D560RA	Samsung SF-560R/ 565PR/ 560RC/ 565PRC	Black	2000
MLT-D106S	Samsung ML-2245	Black	2000
MLT-D209S	Samsung SCX4828FN	Black	2000
SF-6800D6	Samsung MSYS-6750/ 6800/ 6900/ 730/ SF-6750/ 6800/ 6800P/ 6900/ 730	Black	6000

Xerox Toner Cartridges Black Series			
Mã	Sử Dụng Cho Loại Máy	Màu	Bản In
006R01218	Xerox F116/ F116L/ FC 116/ FC116L	Black	6000
006R01297	Xerox FaxCentre 2121	Black	6000
08R012571	Xerox DocuColor 2006/ 790/ 790DP/ 790N	Black	20000
013R00548	Xerox Docuprint P12	Black	6000
106R00088	Xerox Docuprint 4512/ 4512N	Black	15000
106R00402	Xerox WorkCentre Pro 555/ 575	Black	6900
106R365	Xerox Document WorkCentre Pro 635/ 645/ 657	Black	3800
106R482	Xerox WorkCentre XL 2120/ 2130/ 2140	Black	4000
113R00110	Xerox Docuprint 4215/ 4219/ 4520/ 4527	Black	12000
113R00446	Xerox Docuprint M2125/ N2125	Black	15000
109R00486	Xerox Docuprint 24/ 32/ 3225/ 40/ 4025/ N24/ N32/ N40/ N42/ N3225/ N33/ N4025	Black	30000
113R00173	Xerox Docuprint 4025/ N24/ N32/ N40/ N40CN/ N40FN	Black	23000
113R00317	Xerox Docuprint Centre 340/ 425/ 432/ 340/ 340 ST/ 332/ 332ST/ 432ST/ 432 SX/ 432 SLS/ 432 SLX/ 440/ 440AS	Black	23000
6R289	Xerox 5205/ 5210/ 5220/ 5222/ XC520/ 540/ 560	Black	5000
113R182	Xerox DC-212DC/ 212DPC/ 214DC/ 214DPC	Black	14000
106R373	Xerox Pro 735/ 745/ 745DL/ 745SX	Black	3500
113R00443	Xerox Docuprint N2025/ N2825	Black	17000
106R00404	Xerox Document WorkCentre Pro 665/ 685/ 765/ 785	Black	3000

113R482	Xerox Document Centre 220/ 230/ 420/ 432	Black	26300
106R00584	Xerox WorkCentre Pro 412	Black	6000
6R751	Xerox 5113/ 5114	Black	8000
6R730	Xerox 5014/ 5012/ 5024/ 1012/ 1012RE	Black	8000
6R343	Xerox 5008/ 5008RE/ 5008S/ 5240/ 5260/ 5280	Black	3000
6R881	Xerox XC-1020/ 1033/ 1040/ 1044/ 1045/ 1245/ 1255/ 810/ 811/ 820/ 822/ 830/ 875	Black	3000
6R910	Xerox XC-23/ 33/ 33D	Black	9000
6R364	Xerox 5318/ 5320/ 5322	Black	8000
6R972	Xerox WorkCentre Pro 16FX/ 16P	Black	6000
6R988	Xerox WorkCentre Pro 215	Black	7500
6R90177	Xerox 5312/ 5313/ 5314	Black	8000
113R5	Xerox 4235/ 4504/ 4505/ 4505Ps/ 4510/ 4510Ps/ 5046/ 5047/ 5335	Black	4000
6R287	Xerox 7042EM/ 401/ 7041EM/ 7042/ 7041	Black	4000
6R708	Xerox 5016/ 5016ZTA/ 5026ZT/ 5026ZTAS/ 5126; XC 1875/ 2675/ 1875/ 2675	Black	10000
6R58	Xerox 1020	Black	5000
6R914	Xerox WorkCentre XD 100/ 102/ 103f/ 104/ 105f/ 120f/ 125f/ 130df/ 155f/ 155df	Black	6000
6R916	Xerox Document WorkCentre XE 60/ 62/ 80/ 82	Black	3000
CWAA0710	Xerox DocuPrint 2065/ 3055	Black	10000
113R00730	Xerox Xerox Phaser 3200MFP	Black	3000
CWAA0649	Xerox DocuPrint 203A/ DP204A	Black	2500
113R00668	Xerox Phaser P5500B/ 5500N/ 5500DN/ 5500DT/ 5500DX	Black	30000
106R01294	Xerox Phaser 5550/ 5550DN/ P5550DNF	Black	35000
CT350268	Xerox DocuPrint 240A/ 340A	Black	10000
CWAA0666	Xerox DocuPrint 2050	Black	10000
108R00793	Xerox Phaser 3635MFP	Black	5000
106R01373	Xerox Phaser 3250	Black	3500
106R01371	Xerox Phaser 3600	Black	14000
113R00711	Xerox Phaser 4510	Black	10000
106R01378	Xerox Phaser 3100MFP/ 3100MFPS	Black	2200